
SOLO PER HONDA SH 350

Per il montaggio della molla Polini è necessario sfilare la plastica originale.
Infilare la molla Polini riapplicando lo slider originale.

FOR HONDA SH 350 ONLY

Remove the original plastic to install the Polini spring.
Insert the Polini spring by installing the original slider.

SEULEMENT POUR HONDA SH 350

Pour le montage du ressort Polini il faut défiler la plastique d'origine.
Mettre le ressort Polini en réappliquant le slider d'origine.

SOLO PARA HONDA SH 350

Para el montaje del muelle Polini es necesario quitar la pieza de plástico original.
Insertar el muelle Polini junto al slider original.

ELIMINARE
REMOVE
RETIRER
QUITAR



SLIDER ORIGINALE
ORIGINAL SLIDER
SLIDER D'ORIGINE
SLIDER ORIGINAL

